

Шпонки гидроизоляционные АКВАСТОП тип УВ, УВС

Техническая карта составлена по техническим данным производителя.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Устройство и герметизация прогнозируемых усадочных швов бетонирования с целевым направленным ослаблением сечения при строительстве заглубленных и подземных сооружений.
---------------------------	---

МАТЕРИАЛ: ПВХ-П

УВ-150-4/35	Гидрошпонка УВ-150
УВС-150-4/35	Гидрошпонка УВС-150

МАТЕРИАЛ: ПОЛИЭТИЛЕН

УВ-150-4/35	Изделие будет доступно в 3 квартале 2009 года Гидрошпонка УВ-150
УВС-150-4/35	Изделие будет доступно в 3 квартале 2009 года Гидрошпонка УВС-150

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ	Технологический регламент на установку гидроизоляционных шпонок типов УВ, УВС					
МОНТАЖНАЯ СХЕМА	монтаж гидрошпонок УВС					
ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ	ТИП ШПОНКИ	Перемещение, мм				Давление воды, МПа
		Сжатие	Растяжение	Сдвиг поперечный	Сдвиг продольный	
	ПВХ-П					
	УВ-150-4/35	5	5	10	10	0,40
	УВС-150-4/35	5	5	10	10	0,90
	ПОЛИЭТИЛЕН					
	УВ-150-4/35	5	5	10	10	0,40
	УВС-150-4/35	5	5	10	10	0,90
ХРАНЕНИЕ	Изделия следует хранить в закрытых помещениях при температуре не выше 30 °С, без воздействия деформирующих нагрузок, прямых солнечных лучей, защищенными от попадания на них нефтепродуктов и органических растворителей.					
УПАКОВКА	ПВХ-П шпонки - бухты по 10 пог.м. ПОЛИЭТИЛЕН шпонки - мерные отрезки по 6 пог.м.					