

## РУНИТ® Шовдекор

Сухой цементно-известковый состав для заполнения швов кладки между облицовочными керамическими или каменными плитами

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

#### Описание

**Рунит Шовдекор** – сухая смесь на основе портландцемента и воздушной извести, включающая карбонатный наполнитель, песок (2,0 мм), минеральные пигменты и функциональные добавки. **Выпускаются составы в соответствии с типовой номенклатурой (13 цветов).**

#### Применение

Для заполнения швов глубиной 10-20 мм между облицовочными плитами, приклеенными на минеральные основания. Используется при работах с нечувствительным к прокрашиванию природным облицовочным камнем, а также с неглазурованными кафелем или керамическими плитами/плитками.

Для наружных и внутренних работ.

Для нового строительства и ремонта.

Наносится послойно в консистенции «влажная земля». При необходимости, растворы подвижной консистенции можно наносится при помощи строительного рукава для затирки. **Внимание!** При различных методах нанесения оттенок цвета швов может незначительно изменяться.

Для более точного и окончательного выбора цвета шовного раствора рекомендуется выполнить работы на пробном участке.

#### Преимущества

- не изменяет цвет со временем
- исключает образование высолов на поверхности кладочных швов
- высокая паропроницаемость
- высокая стойкость к биопоражениям
- природное, экологически безопасное сырье

#### Упаковка и хранение

Сухая смесь поставляется в мешках весом 25 кг. Мешки хранить на поддонах, предохраняя от влаги. Поддоны с мешками должны быть укрыты плотной пленкой со всех сторон на весь период хранения. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления

#### Транспортировка

Материал транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

#### Меры безопасности

При работе с составом используются индивидуальные средства защиты, предохраняющие от попадания смеси в дыхательные пути, в глаза и на кожу. В случае попадания сухой смеси в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.

Инструменты должны быть вымыты сразу после окончания работы. Нельзя выливать воду после промывки инструментов в канализацию и водоемы. Окна, двери и другие необрабатываемые поверхности должны быть тщательно защищены.

#### Технические характеристики

| Цвет *                                                      | В соответствии с образцом |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Наибольшая крупность заполнителя                            | 2,0 мм                    |
| Максимальная толщина слоя за одно нанесение                 | 10 мм                     |
| Расход сухой смеси на 1 м <sup>2</sup> при глубине шва 15мм | 5,4-6 кг                  |
| Количество воды затворения.                                 |                           |
| Для растворов консистенции «влажная земля»:                 |                           |
| - на 1 кг сухой смеси                                       | 0,11–0,12 л               |
| - на 25 кг                                                  | 2,75–3,0 л                |
| Для растворов подвижной консистенции:                       |                           |
| - на 1 кг сухой смеси                                       | 0,13-0,14 л               |
| - на 25 кг                                                  | 3,25-3,5 л                |
| Подвижность (РК)                                            | 140 – 160 мм              |
| Прочность при сжатии, не менее                              | 10 МПа                    |
| Время использования готовой растворной смеси, не менее      | 60 минут                  |
| Температура растворной смеси, основания и окружающей среды  | от +8°C до +25°C          |

Примечание (\*): Допускается незначительное расхождение по цвету различных партий материала, вследствие содержания в составах природных наполнителей и пигментов.

## ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

### Подготовка основания

Приступать к выполнению затирочных работ следует не ранее чем через 3-4 недели после выполнения кладочных работ.

Перед производством работ необходимо расчистить шов на глубину не менее 10 мм. Глубина расчищенных швов должна быть одинаковой на всей площади кирпичной кладки во избежание неравномерного высыхания раствора и возникновения пятен.

Осыпавшиеся фрагменты старого шовного раствора следует удалить. Поверхность шва, облицовочных плит должна быть чистой, не замерзшей.

### Приготовление растворной смеси

Приготовление растворной смеси **консистенции «влажная земля»** производить механическим способом (миксер, дрель со специальной насадкой) путем постепенного добавления сухой смеси в заранее отмеренное количество чистой воды комнатной температуры из расчета 2,75-3,0 л на мешок (25 кг) до достижения консистенции «влажной земли» без комков (продолжительность перемешивания около 3 минут). Ручное перемешивание не допускается. **Внимание!** Полученная растворная смесь должна отстояться 2 минуты. После повторного перемешивания в течение 1-2 минут смесь готова к применению.

При приготовлении растворной смеси **подвижной консистенции** содержание воды должно составлять 3,25-3,5 л на мешок (25 кг).

**Внимание!** Количество воды затворения должно быть постоянно одинаковым! В противном случае, может возникнуть разнотонность швов.

### Нанесение

Перед началом работ полость шва необходимо увлажнить водой.

Растворная смесь **консистенции «влажная земля»** вводится в шов с помощью шпателя или лепного инструмента с уплотнением.

Растворная смесь **подвижной консистенции** помещается в строительный рукав и выдавливается непосредственно в межплиточные швы.

Укладка раствора в шве производится в 1-2 слоя. Максимальная толщина слоя за одно нанесение 10 мм. При необходимости второй слой укладывается способом «мокрое по мокрому».

Поверхность завершающего слоя выравнивается, но не заглаживается. После схватывания раствора выполняется расшивка шва, для придания ему необходимого профиля.

**Внимание!** Необходимо выполнять нанесение и обработку **Рунит Шовдекор** равномерно, чтобы получить однородный цвет швов. Швы следует расшивать всегда при одинаковой степени схватывания раствора.

Очистку поверхности облицовочных плит от остатков растворной смеси следует проводить ветошью сразу после окончания работ по расшивке.

### Защита при твердении

В течение 7 суток после окончания работ, в сухую, жаркую погоду, необходимо обеспечить защиту готовой кладки от прямого воздействия солнечных лучей, завесив ее сеткой или брезентом.

**Внимание!** Низкие температуры (ниже +8°C) замедляют твердение состава и способствуют появлению белесости на цветной поверхности кладочного шва. При низких температурах в сочетании с повышенной влажностью риск появления белесости и разнотонности увеличивается.