

Деформационный шов АКВАСТОП® тип ДША.Т

Техническая карта составлена по техническим данным производителя.

ДША.Т-0 ДША.Т-30 ДША.Т-50 ДША.Т-70 ДША.Т-85 ДША.Т-УГЛ.2

Накладные конструкции ДША.Т-0, ДША.Т-0-УГЛ	
Профиль для деформационного шва ДША.Т-0/140	Профиль для деформационного шва ДША.Т-0-УГЛ/085

МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ							
Монтаж дилатационного устройства							
РАЗМЕРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ							
Устройство	Компенсатор	Перемещение, мм			Размеры, мм		Нагрузка, МПа
					А	В	
ДША.Т-0/085	А.Т1-075	10	10	10	85	255	2,0
ДША.Т-0-УГЛ/085						170	
ДША.Т-0/105	А.Т1-095	10	10	15	105	275	1,4
ДША.Т-0-УГЛ/105						190	
ДША.Т-0/140	А.Т1-130	20	20	20	140	310	1,0
ДША.Т-0-УГЛ/140						225	

Закладные конструкции ДША.Т-30, ДША.Т-30-УГЛ	
Профиль для деформационного шва ДША.Т-30/055	Профиль для деформационного шва ДША.Т-30-УГЛ/090

МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ								
Монтаж дилатационного устройства								
РАЗМЕРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ								
Устройство	Компенсатор	Перемещение, мм			Размеры, мм			Нагрузка, МПа
					А	В	С	
ДША.Т-30/055	А.Т1-075	10	10	10	55	83	195	2,0
ДША.Т-30-УГЛ/070					70		140	
ДША.Т-30/075	А.Т1-095	10	10	15	75	103	215	1,4
ДША.Т-30-УГЛ/090					90		160	
ДША.Т-30/110	А.Т1-130	20	20	20	110	138	250	1,0
ДША.Т-30-УГЛ/125					125		195	

Закладные конструкции ДША.Т-50, ДША.Т-50-УГЛ

Профиль для деформационного шва ДША.Т-50/075

Профиль для деформационного шва ДША.Т-50-УГЛ/070

МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ

Монтаж дилатационного устройства

РАЗМЕРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

Устройство	Компенсатор	Перемещение, мм			Размеры, мм			Нагрузка, МПа
					А	В	С	
ДША.Т-50/055	А.Т1-075	10	10	10	55	83	195	2,0
ДША.Т-50-УГЛ/070					70		140	
ДША.Т-50-УГЛ.2/070								
ДША.Т-50/075	А.Т1-095	10	10	15	75	103	215	1,4
ДША.Т-50-УГЛ/090					90		160	
ДША.Т-50-УГЛ.2/090								
ДША.Т-50/110	А.Т1-130	20	20	20	110	138	250	1,0
ДША.Т-50-УГЛ/125					125		195	
ДША.Т-50-УГЛ.2/125								

Закладные конструкции ДША.Т-70, ДША.Т-70-УГЛ

Профиль для деформационного шва ДША.Т-70/110

Профиль для деформационного шва ДША.Т-70-УГЛ.2/090

МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ

Монтаж дилатационного устройства

РАЗМЕРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

Устройство	Компенсатор	Перемещение, мм			Размеры, мм			Нагрузка, МПа
					А	В	С	
ДША.Т-70/055	А.Т1-075	10	10	10	55	83	195	2,0
ДША.Т-70-УГЛ/070					70		140	
ДША.Т-70-УГЛ.2/070								
ДША.Т-70/075	А.Т1-095	10	10	15	75	103	215	1,4
ДША.Т-70-УГЛ/090					90		160	
ДША.Т-70-УГЛ.2/090								
ДША.Т-70/110	А.Т1-130	20	20	20	110	138	250	1,0
ДША.Т-70-УГЛ/125					125		195	
ДША.Т-70-УГЛ.2/125								

Закладные конструкции ДША.Т-85, ДША.Т-85-УГЛ	
Профиль для деформационного шва ДША.Т-85/075	Профиль для деформационного шва ДША.Т-85-УГЛ.2/090

МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ									
Монтаж дилатационного устройства									
РАЗМЕРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ									
Устройство	Компенсатор	Перемещение, мм			Размеры, мм			Нагрузка, МПа	
					А	В	С		
ДША.Т-85/055	А.Т1-075	10	10	10	55	83	195	2,0	
ДША.Т-85-УГЛ/070					70		140		
ДША.Т-85-УГЛ.2/070									
ДША.Т-85/075	А.Т1-095	10	10	15	75	103	215	1,4	
ДША.Т-85-УГЛ/090					90		160		
ДША.Т-85-УГЛ.2/090									
ДША.Т-85/110	А.Т1-130	20	20	20	110	138	250	1,0	
ДША.Т-85-УГЛ/125					125		195		
ДША.Т-85-УГЛ.2/125									

Закладные конструкции ДША.Т-УГЛ.2 (на опорах)	
Профиль для деформационного шва ДША.Т-УГЛ.2	

МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ		
Монтаж дилатационного устройства		
ТИПЫ ДВОЙНЫХ ОПОР (материал – СТАЛЬ)		
Тип	Н	Вид
КД 080х8	100	Опора деформационного шва ДША.Т-УГЛ.2
КД 105х8	125	
КД 130х8	150	
КД 150х8	170	
КД 175х8	195	
КД 205х8	225	
КД 240х8	260	
РАЗМЕРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ		

Устройство	Компенсатор	Перемещение, мм			Размеры, мм		Нагрузка, МПа
					А	В	
ДША.Т-УГЛ.2/085	А.Т1-075	10	10	10	75	83	1,0
ДША.Т-УГЛ.2/105	А.Т1-095	10	10	15	95	103	1,0
ДША.Т-УГЛ.2/140	А.Т1-130	20	20	20	130	138	1,0

УПАКОВКА							
Алюминиевый профиль - 3 м, комплект опор и крепежа							